

KSB-N-011.21 Montering af stikledning i kabelskab

Dokumentrevision 2021-03-04 09:21

Montering af stikledning i kabelskab



Stikledning opmærkes med adresse / installationsnummer og max sikringsstørrelse.

Se nedenstående.

Stikledning fedtes ind og spændes med moment i henhold til leverandørens anvisninger.

Dampspærre udføres med enten skumgummi eller Leca-nødder.

Aflastning af stikledning.

Stikledninger skal mærkes entydigt efter følgende metode:

- Ved fællesstikledninger f.eks. ind til en trappeopgang, eller hvor der er flere installationer på samme stikledning, skal der opmærkes med installationsadresse samt med teksten "Fællesstikledning"
- Ved telemaster, pumpebrønde o.l. tekniske anlæg, samt hvor der flere stikledninger til samme adresse, skal der opmærkes med installationsadressen, installationsnummer samt anlægstype
- Etableres flere parallelle stikledninger, skal dette mærkes separat, så det tydeligt fremgår, hvor mange stikledninger, der er, og hvilket nummer i rækken den aktuelle stikledning har, f.eks. "1 parallel af 2"
- Adresse angives som vejnavn og husnr.
- Installationsnummer findes på tilbagemelding fra Installationsblanketten
- Stikledninger skal opmærkes med holdbar opmærkning med en levetid svarende til stikledningen

Stikledninger skal indføres fra bunden af skabet. Der må ikke foretages ændringer på kabelskabet.

Stikledning skal tilsluttes i det kabelskab, som er anvist i installationsblanketten.

KONSTANT leverer ikke sikringer.

Ved tvivl kontaktes Installationsafdelingen på 7929 2620