

KSB-N-011.21 Montering af stikledning i kabelskab

Dokumentrevision 2022-06-02 10:14

Montering af stikledning i kabelskab



Stikledning opmærkes med adresse / installationsnummer og max sikringsstørrelse.

Se nedenstående.

Stikledning fedtes ind og spændes med moment i henhold til leverandørens anvisninger.

Dampspærre udføres med enten skumgummi eller Leca-nødder.

Aflastning af stikledning.

Stikledninger skal mærkes entydigt efter følgende metode:

- Ved fællesstikledninger f.eks. ind til en trappeopgang, eller hvor der er flere installationer på samme stikledning, skal der opmærkes med installations adresse samt med teksten "Fællesstikledning"
- Ved telemaster, pumpebrønde o.l. tekniske anlæg, samt hvor der flere stikledninger til samme adresse, skal der opmærkes med installationsadressen, installationsnummer samt anlægstype
- Etableres flere parallelle stikledninger, skal dette mærkes separat, så det tydeligt fremgår, hvor mange stikledninger, der er, og hvilket nummer i rækken den aktuelle stikledning har, f.eks. "1 parallel af 2"
- Adresse angives som vejnavn og husnummer.
- Installationsnummer findes på tilbagemelding fra Installationsblanketten
- Opmærkning skal foretages med maskinskrevet dymolabel påklistret plastic eller maskinskrevet lamineret papir. Opmærkning skal fastgøres på stikledningen.

Stikledninger skal indføres fra bunden af skabet. Der må ikke foretages ændringer på kabelskabet.

Stikledning skal tilsluttes i det kabelskab, som er anvist i installationsblanketten.

KONSTANT leverer ikke sikringer.

Ved tvivl kontaktes Installationsafdelingen på 7929 2620